

Wie kann ich meine Rufnummer an den Angerufenen übermitteln ?

Diese Anleitung gilt für analoge Anschlüsse (kein ISDN) mit folgenden Telefonanlagen:

- Telenorma/Tenovis/Bosch: Integral 2 Hybrid oder Integral 2 Alpha oder Integral 2 Plus
- Connex-T oder Connex-T Plus (Bundespost/Post/Telekom)

nur mit den Systemtelefonen: TK92, TK92 Plus, TE92, TE92 Plus, Modell 30K, Modell 31K, Modell 35K und Modell 36K

Von Ihrer Telefonanlage wird Ihre Rufnummer an den Angerufenen nicht übermittelt. Sie möchten Ihre Rufnummer an den Angerufenen für ein Gespräch übermitteln.


Bitte beachten Sie:

- Die Tonwahl (MFV) muss an Ihrer Anlage eingeschaltet sein.
Sollte dies in Ihrer Anlage nicht möglich sein, sprechen Sie uns bitte an. Wir lösen das.
- Das Leistungsmerkmal "CLIR/CLIP" muss bei Ihrem Netzbetreiber frei geschaltet sein.
Ist dies nicht der Fall, bitten Sie Ihren Netzbetreiber um Freischaltung.

Wenn bei Ihnen die Tonwahl (MFV) funktioniert und das Leistungsmerkmal "CLIR/CLIP" von Ihrem Netzbetreiber frei geschaltet ist, können Sie nun wie folgt vorgehen:

Ihre Rufnummer für ein Gespräch an den Anrufer übertragen:

- Heben Sie den Hörer ab
- Drücken Sie nun die Leitungstaste (L1 oder eine andere Leitungstaste), Sie hören den Amtswählton.

- Geben Sie nun:  die Rufnummer, die Sie anrufen wollen, z.B. **01729876543**

Die Verbindung wird nun aufgebaut. Der Angerufene sieht nun Ihre Rufnummer im Display seines Telefons.

- Nach dem Gespräch, legen Sie nun den Hörer wieder auf.
- Bei erneuter Wahl, wenn Sie nochmals Ihre Rufnummer übertragen möchten, gehen Sie bitte, genauso vor.

Sie können die Rufnummernübermittlung auch direkt auf eine Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon programmieren. Damit können Sie auf einen Tastendruck die Rufnummernübermittlung einschalten. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie dies programmieren, sprechen Sie uns einfach an.